


CritterTrail® Habitats

Assembly Instructions

Cleaning Your CritterTrail® One Level Habitat

Remove the U-tube (J) and set aside. Push the bottom Side Latches (G) down and lift the entire upper assembly off the Scatter-less Base (A). Set the assembly on a flat surface while you empty the base. (A). For better results, remove the Bubble Wave Wheel (H) from the Back Wire Panel (F).



Empty and wash the Scatter-less Base (A) with soap and water or spray with KAYTEE® Clean Cage (Item #100079553) and wipe dry. KAYTEE® Clean Cage neutralizes odors, safely cleans surfaces, and is non-toxic to all pets.

After cleaning, replace the soiled bedding. Place the upper cage portion back onto the Scatter-less Base (A). Line up the grooves and gently press up on the Bottom Side Clips to secure the cage assembly. Reattach the U-Tube to side openings and any other parts removed during cleaning.

CritterTrail® One Level Habitat

Identifications des éléments : #100079210

Examiner et identifier chaque élément composant Critter Trail® One Level Habitat à l'aide de la liste ci-dessous.

Quantité	Clef schéma	Description	Couleurs
1	A	Bac anti-résidus	Vert
1	B	Toit	Violet
1	C	Couvercle de la Chambre	Vert
1	D	Base de la Chambre	Violet
1	E	Panneau grillagé avant avec porte	Jaune
1	F	Panneau grillagé arrière	Jaune
4	G	Loquet latéral	Rouge
1	H	Roue Bubble Wave	Bleu
1	I	Moyeu de roue	Jaune
1	J	Tube en U	Jaune
1	K	Bouchon Bubble	Bleu
1	L	Biberon	Bleu
1	M	Plateau à nourriture rond	Jaune
1	N	Couvercle de la Chambre	Bleu
1	O	Couvercle à verrou tournant	Rouge

Étape 1 : Remplissage du bac anti-résidus de litière

Remplir le bac anti-résidus (A) d'une quantité généreuse de litière. (Non comprise)

Étape 2 : Assemblage des panneaux grillagés

Placez le panneau grillagé avant avec porte (E) de façon à ce que le loquet de porte à ressort s'ouvre vers le bas. Placez le panneau grillagé arrière (F) de façon à ce que l'ouverture de la tête de remplissage de la bouteille soit dans le bas. Fixez le panneau grillagé avant avec porte (E) au panneau grillagé arrière (F) en accrochant les grillages de chaque panneau l'un dans l'autre (tel qu'il illustré).

Étape 3 : Fixation des panneaux grillagés

Placez le panneau grillagé avant assemblé avec porte (E) et le panneau grillagé arrière assemblé (F) sur le bac anti-résidus (A). L'ensemble des panneaux grillagés doit s'ajuster à l'intérieur des rainures du bac anti-résidus (A). Pour consolider le tout, enclenchez les deux loquets latéraux (G) du bac anti-résidus (A) sur les panneaux grillagés (E et F).

Étape 4 : Assemblage de la roue « Bubble Wave »

Insérez le moyeu de roue (I) dans le trou central de la roue « Bubble Wave » (H). Fixez la roue « Bubble Wave » au centre du panneau grillagé (F) entre la cinquième et la sixième barre en partant du bas. Il suffit alors de pousser le moyeu de roue (I) dans le panneau grillagé (F) et de tourner la connexion d'un demi-tour afin de fixer la roue en place.

Astuce : Pour garder votre roue « Bubble Wave » silencieuse, mettez une goutte d'huile végétale directement sur le moyeu de roue.

Étape 5 : Assemblage du toit et de la Chambre

Fixez d'abord le passage du toit (P) avec loquet (G) aux côtés latéraux gauche et droit du toit. Appuyez fermement, l'ensemble s'enclenche solidement dans le toit.

Placez le toit (B) sur le dessus de la partie inférieure assemblée de la maisonnette. Alignez le toit (B) sur les panneaux grillagés assemblés (E et F). Pour consolider l'ensemble, fixez les deux loquets latéraux (G) du toit (B) aux panneaux grillagés (E et F).

Ensuite, insérez la Chambre assemblée (C/D) dans le grand orifice du toit (B) de façon à ce que l'ouverture de la Chambre soit alignée avec le trou du passage latéral de droite.

Remarque : Une fois que l'ensemble est bien emboîté, il ne peut être démonté.

Étape 6 : Retrait de la Chambre

La Chambre peut être retirée pour transporter temporairement l'animal ou pour y garder l'animal pendant que vous nettoyez la cage. Il suffit de retirer la Chambre du toit et d'insérer le couvercle de la Chambre (N) dans l'ouverture de la Chambre. (Ne laissez pas votre animal sans surveillance dans la Chambre amovible.)

Veuillez noter : Le couvercle de la Chambre (N) peut également être utilisé pour fermer les ouvertures du toit de la maisonnette à un étagé CritterTrail® One Level Habitat™.

Étape 7 : Fixation des accessoires

Sur le côté gauche, verrouillez le bouchon Bubble (K) dans l'ouverture du trou inférieur et faites glisser le couvercle à verrou tournant (O) vers le bas dans l'ouverture du trou du toit. Pour verrouiller le couvercle à verrou tournant, tournez-le de façon à ce que l'interstice figurant sur le couvercle soit tournée vers le bas. Pour déverrouiller le couvercle à verrou tournant, tournez-le de façon à ce que l'interstice figurant sur le couvercle soit tournée vers le haut. Ensuite, faites glisser le tube en U (J) sur les ouvertures circulaires du côté droit. Le tube en U permet à l'animal d'accéder à la Chambre.

Suggestion : Ouvertures de connexion et accessoires

Il reste quatre ouvertures de connexion inutilisées qui vous permettront d'agrandir indéfiniment la maisonnette de votre animal grâce aux accessoires CritterTrail® (« Add-on »). NE percez surtout PAS ces ouvertures de connexion additionnelles à moins que vous ne soyez prêt à installer ces accessoires et que vous les ayez déjà achetés! Ces ouvertures NE peuvent PAS être refermées une fois qu'elles sont ouvertes. Pour fermer une ouverture de connexion ouverte sur le toit (B), vous devrez utiliser le CritterTrail® Fun-nel (article N° 100079222) de 25,4 cm (10 po) avec n'importe quel accessoire de tube Critter Trail® Fun-nel™.

Étape 8 : Utilisation du biberon et du plateau à nourriture

Pour remplir le biberon (L), retirez la capsule quart de tour avec bouchon de caoutchouc. Remplissez entièrement le biberon en le pliant sur un léger filet d'eau courante. Pour refermer le biberon, poussez sur le bouchon de caoutchouc tout en tournant la capsule. Retournez le biberon afin de laisser un vide se former. Quelques gouttes peuvent tomber dans le panneau grillagé arrière (F). Placez le tube à boire dans l'ouverture du tube à boire sur le panneau grillagé arrière (F). Placez le tube à boire dans l'ouverture et tirez le support métallique vers le bas pour fixer le biberon en place. **Ne serrez jamais le biberon lorsque vous le remplissez.** Vous pourriez briser le plastique, ce qui empêcherait le vide de se former.

Remarque : Les variations de température et les vibrations peuvent occasionnellement causer des fuites. Il est important de toujours retirer le biberon avant de transporter votre maisonnette CritterTrail® One Level Habitat™.

Mettez une nourriture de qualité (non comprise) dans le plateau à nourriture rond (M) de votre animal. Installez le plateau (M) dans n'importe quel coin de la maisonnette CritterTrail®. N'installez pas le plateau à nourriture (M) sous le biberon (L).

Nettoyage de votre maisonnette CritterTrail® One Level Habitat™

Retirez le tube en U (J) et mettez-le de côté. Poussez les loquets latéraux inférieurs (G) vers le bas et soulevez entièrement l'ensemble supérieur du bac anti-résidus (A). Déposez l'ensemble sur une surface plane pendant que vous videz le bac (A). Pour de meilleurs résultats, retirez la roue d'exercice (H) du panneau grillagé arrière (F).

Videz et lavez le bac anti-résidus (A) avec du savon et de l'eau ou vaporisez-le avec le produit de nettoyage pour cage Kaytee® (Article N° 100079553) et asséchez-le. L'agent de nettoyage Kaytee® Clean Cage neutralise les odeurs et nettoie les surfaces en toute sécurité; ce produit non toxique est adapté à tous les animaux de compagnie.

Après le nettoyage, remplacez la litière sale. Placez la partie supérieure de la cage sur le bac anti-résidus (A). Alignez les rainures et appuyez doucement sur les pinces latérales du bas pour fixer l'ensemble de la cage bien en place. Fixez le tube en U aux ouvertures latérales et remettez en place toute autre pièce retirée lors du nettoyage.

CritterTrail® One Level Habitat

Identificación de Piezas: Elemento #100079210

Examine cada parte e identifique cada componente usando la lista de partes de identificación.

Cantidad.	Clave	Descripción	Colores
1	A	Base para Derrames	Verde
1	B	Techo	Morado
1	C	Tapa de la Zona de Interacción	Verde
1	D	Base de la Zona de Interacción	Morado
1	E	Panel Delantero de Alambre con Puerta	Amarillo
1	F	Panel Trasero de Alambre	Amarillo
4	G	Sujetador Lateral	Rojo
1	H	Rueda con Ondas de Burbuja	Azul
1	I	Abrazadera del Conector de la Rueda	Amarillo
1	J	Tubo en forma de U	Amarillo
1	K	Tapón de Burbuja	Azul
1	L	Botella de Agua	Azul
1	M	Tazón redondo para Alimento	Amarillo
1	N	Cubierta de la Zona de Interacción	Azul
1	O	Tapón con Cierre de Rosca	Rojo

Manufactured by: KAYTEE Products, Inc., Chilton, WI 53014 USA

©2013, 2019 KAYTEE Products, Inc.

Kaytee, Kaytee with design and Fun-nel are trademarks of Kaytee Products, Inc.

CritterTrail and Petting Zone are registered trademarks of Pets International Ltd.

For more information on bird and small animal products, visit us at: kaytee.com


SAVE YOUR INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Important:

Carefully Unpack and Sort All Components on the Parts List


If your new pet home has experienced damage during shipping, please do not return your cage to the store. Our Customer Service Department is available to help with any problems.

Our Toll-Free Number (within the USA and Canada only) is 800-954-3003 or call 414-423-8544, Monday - Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. (Central Standard Time).



Examine each part and identify each component using the parts identification list

Habitat Measures/Dimensions de l'habitat /El hábitat mide: 20"(51cm) L x 11.5"(29cm) W x 11"(28cm) H





QTY.	KEY	DESCRIPTION	COLOR
1	A	Scatter-less Base	Green
1	B	Roof Top	Purple
1	C	Petting Zone® Lid	Green
1	D	Petting Zone® Base	Purple
1	E	Front Wire Panel with Door	Yellow
1	F	Back Wire Panel	Yellow
4	G	Side Latch	Red
1	H	Bubble Wave Wheel	Blue
1	I	Wheel Connector Clip	Yellow
1	J	U-Tube	Yellow
1	K	Bubble Plug	Blue
1	L	Water Bottle	Blue
1	M	Round Food Dish	Yellow
1	N	Petting Zone® Cap	Blue
1	O	Twist Lock Opening Cap	Red
2	P	Roof Top Passageway	Red

STEP 1 Fill Scatter-less Base with Bedding


Fill the Scatter-less Base (A) with a liberal amount of bedding material. (Not Included)



STEP 2 Connect the Wire Panels





Place the Front Wire Panel w/ Door (E) so the spring loaded door latch opens downward. Place the Back Wire Panel (F) so that the opening for the bottle nozzle is on the bottom. Connect the Front Wire Panel w/ Door (E) to the Back Wire Panel (F) by hooking the wire into each other (as pictured).



STEP 3 Attach Wire Panels

Place the assembled Front Wire Panel w/Door (E) and the assembled Back Wire Panel (F) on to the Scatter-less Base (A). The Wire Panel Assembly should fit inside the tabs of the Scatter-less Base (A). To secure, snap the two Side Latches (G) on the Scatter-less Base (A) to the Wire Panel Assembly (E & F).






Unlocked

Locked

STEP 4 Bubble Wave Wheel Assembly

Insert the Wheel Connector Clip (I) into the center hole of the Bubble Wave Wheel (H). Attach the Bubble Wave Wheel to the center of the Back Wire Panel (F) between the fourth and fifth bar up from the bottom. Simply press the Wheel Connector Clip (I) through the Back Wire Panel (F) and twist Connector half way to lock Wheel into place.






Tip: To keep your Bubble Wave Wheel silent, place a drop of vegetable oil directly on the spindle of the Wheel Connector Clip.

STEP 5 Roof Top Attachment and Petting Zone® Assembly

First, attach a Roof Top Passageway (P) with Latch Assembly (G) to the left and right side of the Roof Top. Press firmly, the Assembly snaps tightly into Roof Top.

Place the Roof Top (B) onto the top of the assembled bottom portion of the habitat. Line up the Roof Top (B) over the assembled Wire Panel Assembly (E & F). To secure, connect the two Side Latches (G) on the Roof Top (B) to the Wire Panel Assembly (E & F).



Unlocked


Locked

Next, insert the assembled Petting Zone® (C/D) into the large hole on the Roof Top (B) so that the opening in the Petting Zone® is aligned with the hole in the Right Side Passageway.

STEP 6 Removing Petting Zone® Unit




The entire Petting Zone® unit can be removed for use as a temporary pet carrier, or to hold your pet while you clean its cage. Simply remove the Petting Zone® from the Roof Top and insert the Petting Zone® Cap (N) into the opening of the Petting Zone® unit. (Do not leave your pet unattended in the removable Petting Zone® unit.)

Special Note: The Petting Zone® Cap (N) can also be used to close off the Roof Top openings in the CritterTrail® One Level Habitat unit.



STEP 7 Accessory Attachment

On the left side, lock the Bubble Plug (K) into the bottom hole opening and slide the Twist Lock Opening Cap (O) downward into the RoofTop hole opening. To lock the Twist Lock Opening Cap, turn it so the gap on the cap faces downward. To unlock the Twist Lock Opening Cap, turn so the gap on the cap faces upward and slide the cap up. Next, slide the U-Tube (J) onto the circular openings on the right side. The U-Tube will allow your pet to have access to the Petting Zone® unit.





Hint: Accessory Access Holes

There are four unused access holes that will allow you unlimited expansion of your pet's home with the use of CritterTrail® Add-on accessories. DO NOT punch out the additional access holes until you are ready to expand your pet's home and have already purchased your accessories! Access holes CANNOT be closed once opened. To close an opened access hole on the Roof Top (B) you will need to use a CritterTrail® 10" Fun-nel® Tube #100079222 with any of the CritterTrail® Fun-nel® Tube accessories.

STEP 8 Using the Water Bottle and Food Dish

To fill Water Bottle (L), remove the twist off cap with rubber stopper. Fill Bottle completely by placing it under a light stream of running water. Close the bottle by pushing in the rubber stopper and twisting the cap. Turn the bottle upright and allow the vacuum to form. You may experience a few initial drips. Locate the attached wire bottle holder and bottle sipper tube hole location on the Back Wire Panel (F). Place the sipper tube into the hole and pull the wire holder down to secure the bottle in place. When refilling your Water Bottle, never squeeze it. This may cause a fracture in the plastic and make it impossible for the necessary vacuum to form.



Note: Temperature fluctuations and excessive cage vibrations sometimes cause occasional dripping. Whenever you move your CritterTrail® One Level Habitat™ always remove the Water Bottle.

Place a quality food mixture (not included) into your pet's Round Food Dish (M). Place the Round Food Dish (M) into any corner of your new CritterTrail® habitat. Do not place Food Dish (M) under the Water Bottle (L).